

## Tastenkombinationen für Leistungs- und Dienstmerkmale im Festnetz

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Tastenkombinationen zur Einrichtung von Dienstmerkmalen am ISDN-, LTE- oder NGN-Anschluss.



Wenn Sie eine Fritz!Box nutzen, setzen Sie jeweils **\*\*#** vor die unten genannten Tastenkombinationen.

**Beispiel:**

Statusabfrage allgemein **\*\*#21#**

Statusabfrage mit einer Fritz!Box **\*\*\*#21#**

Funktion	Kurzwahl
<b>Dreierkonferenz mit externem Teilnehmer während eines Gesprächs einleiten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makeln zur Nebenstelle: <b>R plus * &lt;Rufnummer&gt;</b> eines externen Teilnehmers wählen, warten bis das Gespräch aufgebaut wird und anschließend die Dreier-Konferenz mit: <b>R plus 3</b> einleiten.</li> </ul>
<b>Anrufweiterleitung sofort (CFU)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivierung: <b>*21* &lt;Rufnummer&gt; #</b></li> <li>▪ Statusabfrage: <b>**#21#</b></li> <li>▪ Deaktivierung: <b>#21#</b></li> </ul>
<b>Anrufweiterleitung bei nicht melden (CFNR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivierung: <b>*61* &lt;Rufnummer&gt; #</b></li> <li>▪ Statusabfrage: <b>**#61#</b></li> <li>▪ Deaktivierung: <b>#61#</b></li> </ul>
<b>Anrufweiterleitung bei nicht melden (CFUNR)</b> Bei einer Netzstörung oder falls Ihr Modem ausgeschaltet ist, wird die hier eingerichtete Weiterleitung auf die von Ihnen eingegebene Nummer aktiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivierung: <b>*73* &lt;Rufnummer&gt; #</b></li> <li>▪ Statusabfrage: <b>**#73#</b></li> <li>▪ Deaktivierung: <b>#73#</b></li> </ul>
<b>Anrufweiterleitung bei besetzt (CFB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivierung: <b>*67* &lt;Rufnummer&gt; #</b></li> <li>▪ Statusabfrage: <b>**#67#</b></li> <li>▪ Deaktivierung: <b>#67#</b></li> </ul>
<b>Schnellwahlfunktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beim Anhängen einer <b>#</b> an die gewählte Telefonnummer wird der Rufaufbau deutlich verkürzt.</li> </ul>
<b>Anklopfen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktion lokal aktivieren: <b>*43#</b></li> <li>▪ Funktion lokal deaktivieren: <b>#43#</b></li> </ul>
<b>Makeln beim Anklopfen</b> Klopft ein Anrufer während eines Gesprächs an, können Sie mit dieser Funktion zwischen den beiden Gesprächen wechseln.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wechseln vom laufenden Gespräch 1 zum anklopfenden Gespräch 2: <b>R</b></li> <li>▪ Wechseln zwischen Gespräch 2 und 1: <b>R plus 2</b></li> <li>▪ Beenden der aktiven Verbindung zu Tel. 2, gehaltene Verbindung wird aktiv: <b>R plus 1</b></li> </ul>
<b>Halten</b> Den Gesprächspartner in Halteposition legen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>R</b></li> <li>▪ erneutes <b>R</b> holt das Gespräch aus der Halteposition zurück.</li> </ul>
<b>Halten mit Rückfrage</b> Sie möchten während eines aktiven Gesprächs eine Rückfrage an einen anderen Telefonteilnehmer (hier: „Tel. 2“) stellen und das aktive Gespräch dabei halten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makeln zur Nebenstelle: <b>R plus *...</b></li> <li><b>1</b> – Telefon an F-Buchse</li> <li><b>2</b> – Telefon an U-Buchse</li> <li><b>3</b> – Telefon S<sub>0</sub>-Bus (alle ISDN-Telefone klingeln)</li> <li><b>301 bis 320</b> – einzelne Telefone am S<sub>0</sub>-Bus ansprechen.</li> </ul> <p>Die Nummern <b>x01 bis x20</b> entsprechen den Sprachkonten Ihrer DSL-EasyBox.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beenden der aktiven Verbindung (gehaltene Verbindung wird wieder aktiv): <b>R plus 1</b></li> </ul>
<b>Rufnummernunterdrückung (CLIR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ für ein Gespräch: <b>* 31* &lt;Rufnummer&gt;</b></li> </ul>

Funktion	Kurzwahl
<b>Internes Telefonieren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anrufen einer internen Nebenstelle: *...</li> <li>1 – Telefon an F-Buchse</li> <li>2 – Telefon an U-Buchse</li> <li>3 – Telefon an S<sub>o</sub>-Bus (alle ISDN-Telefone klingeln)</li> <li>301 bis 320 – einzelne Telefone am S<sub>o</sub>-Bus ansprechen.</li> </ul> <p>Die Nummern x01 bis x20 entsprechen den Sprachkonten Ihrer DSL-EasyBox.</p>
<b>Erzwingen ausgehender Anrufe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit der Eingabe von #101* bis 120* wird vor der zu wählenden Telefonnummer ein ausgehendes Gespräch über ein bestimmtes Sprach-Konto geführt. Die Nummern x01 bis x20 entsprechen den Sprachkonten Ihrer DSL-EasyBox.</li> </ul> <p>Der Empfänger des Anrufs sieht hierbei die erzwungene Telefonnummer des gewählten Sprachkontos, falls die Rufnummernunterdrückung (CLIR) nicht aktiviert wurde.</p>
<b>Vermitteln</b> Sie möchten ein eingegangenes Gespräch zu einem anderen Telefonteilnehmer (hier: „Tel. 2“) vermitteln	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makeln zur Nebenstelle: R plus*...</li> <li>1 – Telefon an F-Buchse</li> <li>2 – Telefon an U-Buchse</li> <li>3 – Telefon S<sub>o</sub>-Bus (alle ISDN-Telefone klingeln)</li> <li>301 bis 320 – einzelne Telefone am S<sub>o</sub>-Bus ansprechen.</li> </ul> <p>Die Nummern x01 bis x20 entsprechen den Sprachkonten Ihrer DSL-EasyBox.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wenn die gewählte Nebenstelle klingelt, wird das laufende Gespräch mit Auflegen an den neuen Gesprächspartner weitergegeben. Alternativ kann vor dem Vermitteln des Gesprächs eine Rücksprache mit der Nebenstelle erfolgen. Mit Auflegen des Gesprächs wird das Telefonat an den neuen Gesprächspartner weitergegeben.</li> </ul>
<b>Abweisen des anklopfenden oder gehaltenen Anrufs</b> <b>Dreierkonferenz mit internem Teilnehmer während eines Gesprächs einleiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R plus0</li> <li>▪ Makeln zur Nebenstelle: R plus*...</li> <li>1 – Telefon an F-Buchse</li> <li>2 – Telefon an U-Buchse</li> <li>3 – Telefon S<sub>o</sub>-Bus (alle ISDN-Telefone klingeln)</li> <li>301 bis 320 – einzelne Telefone am S<sub>o</sub>-Bus ansprechen.</li> </ul> <p>Die Nummern x01 bis x20 entsprechen den Sprachkonten Ihrer DSL-EasyBox.</p> <p>Warten, Dreierkonferenz mit: R plus3 einleiten.</p>

Viel Spaß mit unseren Services!

Ihr Vodafone-Team



**MeinVodafone:** Sie können bei MeinVodafone viel selbst erledigen: z.B. Ihre Adresse ändern oder Ihren Kontostand prüfen – bequem, schnell und kostenlos. Gehen Sie dazu einfach auf [meinvodafone.de](http://meinvodafone.de). Oder Sie nutzen MeinVodafone direkt auf Ihrem Smartphone. Dazu [vodafone.de/app](http://vodafone.de/app) im Browser Ihres Smartphones oder Tablets eingeben und die MeinVodafone-App herunterladen.